



Sterownik KG-8 to sterownik przeznaczony do współpracy z przewodowymi termostatami, głowicami, pompą C.O. oraz kotłem grzewczym.

Sterownik jest przeznaczony do montażu na szynę DIN .

Podłącza przewodów są zaopatrzone w rozłączane zaciski. Przed podłączeniem przewodów można je odłączyć od sterownika.

Do każdej strefy można podłączyć po jednym termostacie przewodowym KG Elektronik (np. C3, C7) oraz 4 głowice

Sterownik sygnalizuje stan pracy diodami LED

Diody LED 8 szt. zielone sygnalizacja pracy stref grzewczych

Dioda LED czerwona sygnalizacja zasilania

Dioda LED żółta sygnalizacja pracy pompy C.O.

Pompa C.O. oraz Kocioł zostaje załączony, jeśli w którejkolwiek ze stref zostanie załączone grzanie, zaświeci się

dioda LED zielona od termostatu oraz żółta od pompy C.O.

Wyłączenie pompy C.O. oraz kotła następuje wtedy, kiedy żadna strefa Grzewcza jest nieaktywna.

UWAGA; Wszystkie podłączenia należy wykonać przy odłączonym zasilaniu.

BEZPIECZNIK

Sterownik posiada bezpiecznik o wartości 3,15 A zabezpieczający sieć.

UWAGA : nie należy stosować bezpiecznika o wyższej wartości.

Montażu powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami !! .Urządzenie w tym czasie należy odłączyć od zasilania, (należy upewnić się, że wtyczka jest wyłączona z sieci) błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie sterownika.

Montaż na szynę DIN

Zasilanie: 230V 50 Hz

Ilość stref grzewczych: 8

Obciążenie wyjść sterujących głowicami: maksymalnie 4 głowice na strefę

Obciążenie przekaźnika kotła: 230V 2A (styki COM-NO-NC)

Obciążenie wyjścia pompy C.O.: 100W