



Zastosowanie:

Każdą obciętą nożycami końcówkę rury, należy najpierw przygotować. Kalibrator pomaga ukształtować rurę na końcowym odcinku aby zachowała dokładnie walcowy kształt (nie może być elipsa) co wpływa na szczelność połączenia.

Sposób użycia :

Obracając kalibrator zgodnie z ruchem wskazówek zegara wsuwamy go do rury i fazujemy jej

wewnętrzną ściankę na głębokość około 1 mm. Częścią walcową rozwiertaka wstępnie kalibruje się wewnętrzną średnicę rury a frezem wykonuje się fazę na głębokość około 1mm. W tak przygotowanej końcówce rury możemy dopiero osadzić złącze. Kalibrator ten stosuje się do rur o średnicach: 16mm, 20mm i 25mm