

Kalibrator rozwiertak do rury pex 20 mm

Kalibrator służy do rozkalibrowania końcówki rury przed włożeniem jej do kształtki.
Koniec rury po ucięciu jest nie równy i często spłaszczony - włożenie takiej rury do kształtki - często jest powodem nieszczelności.

Kalibrator posiada metalowe nożyki które wyrównują rurę.