



Zestaw termostatyczny GOSHE stosuje się we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania. Automatyczna regulacja temperatury w pomieszczeniach pozwala użytkownikowi uzyskać indywidualny poziom temperatury, co pozwala na znaczną oszczędność energii cieplnej i tym samym redukcję kosztów ogrzewania.

Pokrętkiem nastawy temperatury nastawić żadaną temperaturę w pomieszczeniu np. 20 stopni C co odpowiada na skali nastawy o cyfrze 3. Z uwagi na oddziaływanie temperatury grzejnika na czujnik głowicy oraz sposób zabudowy zaworu termostatycznego zachodzi konieczność korekty nastawy żądanej temperatury w "pomieszczeniu". Jeżeli nie uzyskujemy zadanej temperatury należy przestawić nastawę na wyższą cyfrę np 4.

Z uwagi na bezwładność cieplną pomieszczenia zmiany nastawy temperatury dokonywać w odstępach co kilka godzin.

Położenie głowicy musi być bezwzględnie poziome.

Nie należy narażać głowicy na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. - nie należy zakrywać głowicy, zabudowywać. - po sezonie grzewczym zaleca się nastawić głowicę na pozycję nr: 5

Dane techniczne:

Gwint Głowicy :M30x1,5mm

Zakres Regulacji: od 8°C do 28°C

Oznaczenia na głowicy: * 1 2 3 4 5

Czujnik: Wbudowany

Temp.maksymalna: 100 st. C

Gwint montażowy : 1/2